




オプションパーツ

YST

●従来の燃料タンク用と共通（ステー・保護板はスチール製・ステンレス製タンク共通）

●取付部品



取 付 部 品					
スチール製	ステー	バンド	ステンレス製	ステンレス用バンド	保護板
YS No.	YS No.	YS No.	YS No.	YS No.	YS No.
T-150E	S-15Y(2)	B-15Y(2)	—	—	—
T-210E	S-21W(2)	B-21Y(2)	—	—	—
T-218E			ST-218E		
T-228E	S-21W(2)	B-21Y(2)	ST-228E	B-21Y-400(2)	—
T-230E			ST-230E		
T-238E	S-21W(2)	B-21Y(2)	ST-238E	B-21Y-400(2)	—
	S-74-1W(2)	B-74-1Y(2)		B-74-1Y-400(2)	H-23Y(2)
T-314E			—	—	—
T-316E	S-31W(2)	B-31Y(2)	—	—	—
T-318E	S-31W(2)	B-31Y(2)	ST-318E	B-31Y-400(2)	—
T-A20E			—	—	—
T-A30E	S-A30W(2)	B-A30Y(2)	—	—	—
T-338E	S-33W(2)	B-33Y(2)	ST-338E	B-33Y-400(2)	—
	S-33-1W(2)	B-33-1Y(2)		B-33-1Y-400(2)	H-33Y(2)
T-428E			ST-428E		
T-438E	S-42W(2)	B-42Y(2)	ST-438E	B-42Y-400(2)	—
T-448E			ST-448E		
T-458E			ST-458E		
T-538E	S-53W(2)	B-53Y(2)	—	—	—
T-638E	S-63W(2)	B-63Y(2)	ST-638E	B-63Y-400(2)	—
T-648E			ST-648E		
T-738E	S-21W(3)	B-21Y(3)	ST-738E	B-21Y-400(3)	—
T-748E	S-74-1W(3)	B-74-1Y(3)	ST-748E	B-74-1Y-400(3)	H-74Y(2)
T-828E			—	—	—
T-848E	S-82W(2)	B-82Y(2)	ST-848E	B-82Y-400(2)	—

備考：1)ステー、バンド及び保護板の後の()内数字は、タンク1台当りの使用本数を示します。

2)スチール製タンク T-748E・T-748E-Lおよびステンレス製タンク ST-748Eには必ず保護板を使用して下さい。

3)スチール製タンク T-238E・T-238E-L・T-338E・T-338E-Lおよびステンレス製タンク ST-238E・ST-338Eには、保護板を別途用意しています。

4)ステーYS No.の末尾Yは、S-15Yのみで幅は120mmとなります。Wは幅140mmです。

●取付部品 取付部品として専用のステーバンド、保護板・スペーサーを用意しております。タンク型式に合わせて使用してください。

